



Schutzmaßnahmen bei Schweiß- und Schneidarbeiten	
Freimachen	<p>Arbeitsstelle und nähere Umgebung (ggf. bis 10 m) freimachen.</p> <p>Alles was brennen kann, soll möglichst weggeräumt werden;</p> <p>insbesondere leichtentzündliche Gegenstände wie Papier, Textilien, Druckbehälter und Behältnisse mit brennbaren Flüssigkeiten oder Brenngas.</p>
Abdecken	<p>Brennbare Gegenstände, die nicht weggeräumt werden können, müssen abgedeckt werden;</p> <p>z. B. mit feuerfesten Decken oder feuerfesten Platten. Heiße Metallteilchen können beim Schweißen und Trennschleifen bis zu 10 m weit fliegen! Besonders auf tieferliegende Bereiche achten!</p>
Abdichten	<p>Mauerdurchbrüche, Deckenöffnungen, Fugen, Rohrdurchführungen in Wänden, Böden und Decken feuerfest abdichten.</p> <p>Auch an Energiekanäle und Fahrtreppen-Innenräume denken !</p> <p>Rohrleitungen können zündfähige Wärme auch in Nachbarräume übertragen!</p>
Feuerwache	<p>Falls sich irgendwelche brennbaren Gegenstände - auch abgedeckte - in der Umgebung der Arbeitsstelle befinden, muss eine Feuerwache bereitgestellt werden.</p> <p>Geeignete Löschgeräte an der Arbeitsstelle bereitstellen; ggf. auch Löschschlauch.</p>
Kontrollieren	<p>Nach Beendigung der Arbeiten - und ggf. auch mehrfach danach - muss die Umgebung der Arbeitsstelle nach möglichen Glutnestern, Brandgeruch usw. abgesucht und kontrolliert werden.</p> <p>Achtung: Glutnester können noch nach Stunden ein Schadenfeuer verursachen.</p>